

Luftbefeuchter B 600 mit dem WLAN verbinden

Luftbefeuchter B 600 einschalten, nach kurzer Zeit sollte ein neues Netzwerk zu sehen sein.

Hierzu Netzwerkumgebung am PC durchsuchen oder unter Einstellungen Netzwerk & Internet (mobiles Endgerät) nach "Brune-WLAN" suchen und mit diesem verbinden:



Nun sollte am Gerät die IP-Adresse 192.168.4.1 angezeigt werden.





Mit einem Webbrowser nun die IP-Adresse 192.168.4.1 wie im Gerät zusehen eingeben und die Startseite der Netzwerkeinrichtung öffnen.

 C WLAN-Modul ← C ▲ Nicht sicher 192.168. 	4.1
WLAN-Modul	Settings
MAC: 2C:BE:97:01:1F:CB	

Mit einem Klick auf "Settings" öffnet sich ein neues Menü für die WLAN-Konfiguration.



WLAN-M	lodul × +		D D WLA	AN-Modul × +	
← C ▲	Nicht sicher 192.168.4.1/se	ettings.html	← C	A Nicht sicher 192.168.4.1/	settings.html
Settings		Back	Settings		
WLAN Config	guration		WLAN Co	nfiguration	
Modus Co	onfig 🗸		Modus	Client ~	
Autojoin 🛛 🖉	l.		Autojoin		
Kanal 1	~		Kanal	1 🗸	
Stationen 1	~		Stationen	1 🗸	
SSID			SSID		
PWD) _		PWD		
AP-SSID AF	P-SSID	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AP-SSID	AP-SSID	
AP-PWD pa	assword		AP-PWD	password	
		Apply			Apply
Software			Software		
App: WI	LANModul		App:	WLANModul	
Ver: 0.1	10.1		Ver:	0.10.1	
Compiled: Ja	an 18 2023 16:33:20		Compiled:	Jan 18 2023 16:33:20	
IDF Ver: v4	.4.2-dirty		IDF Ver:	v4.4.2-dirty	
	[Update			Update

- 1.) Der Modus muss von "Config" auf "Client" geändert werden.
- 2.) Im Feld SSID den Namen des bei Ihnen vorhandenen WLAN-Netzwerks eintragen.
- 3.) Im Feld PWD das dazugehörige Passwort Ihres WLAN- Netzwerks eingeben.

Zum Schluss alle Eingaben mit "Apply" an das Gerät übertragen.

Das Gerät verbindet sich nun mit dem vorhandenen WLAN und bekommt eine neue IP-Adresse. Nun kann es mit der Brune Control APP (verfügbar für iOS und Android) oder im Remoteportal gesteuert werden.



LUFTBEFEUCHTER	12:22	Di, 31.01.2023
	VERBUNDEN	
IP-AC Mi GF	DRESSE: 192. 168. 111. 1 AC: 2C:BE: 97:01: 1F:CE ITEWAY: 192. 168. 111. 1 B600	12
	EINSTELLUNGEN	
	NETZWERK	

Neu bezogene IP-Adresse aus Ihrem Netzwerk; Vorgang somit erfolgreich abgeschlossen.

Der Luftbefeuchter B 600 ist nun einsatzbereit.

Der Luftbefeuchter B 600 kann nun mit der Brune Control App (kostenlos verfügbar für Android und iOS) gesteuert werden.





Brune WLAN aktivieren / Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Halten Sie die Taste Einstellungen **EINSTELLUNGEN** für 10 Sekunden gedrückt. Im Feld Netzwerk zählt ein Zähler Rückwärts auf 0. Danach ist das Brune WLAN aktiviert und die Netzwerkeinstellungen sind zurückgesetzt.

ACHTUNG!

Nach Abschluss des Countdowns sind alle Einstellungen des WLAN/WiFi Moduls gelöscht.

Damit eine Bedienung des Gerätes mittels Remoteportal möglich ist, muss eine Anmeldung unter <u>https://brune.remoteportal.de</u> erfolgen.

Hierzu im Anmeldefenster die beigelegte MAC-Adresse (siehe beigelegtem Sticker) sowie das darunter stehende Passwort eintragen.







Anmelden			
Benut	tzername oder MAC-Adr	esse:	
	2C:BE:97:01:AF:C0		
	Passwort:		
🗆 a	automatische Anmeldung	,	
	Anmelden		

Es öffnet sich die Startseite des Remoteportals und eine Konfiguration kann vorgenommen werden.

The second secon				- 0
← C (a) https://brune.remoteportal.de/index.php?pto]area]=-controller	A® Sô	£≞	Keine Synchroni	isierung 🙎
##RRINE				
		etzter Kont:	akt zur Anlane: 31.01	2023 12:37
Lalager Datenaufreichnung Benachrichligungen Benutzergruft Anlagen Verwallung Weitere Benutzer Ansicht				Abmelden
		B6 B3	00 UV-Variante 500 Standard	00
				0

Nach der Anmeldung können Sie das Remoteportal über einen Testzugang 30 Tage kostenlos nutzen.